

[Japanese]

# METAVISION™ HAL プラグイン セットアップガイド

SilkyEvCam で Metavision™ Intelligence スイートアプリケーションを使用するには、次の設定が必要です。

0. 以下の PROPHESEE 社の Web site へアクセスし、必要事項を入力後、PC 環境に合わせて Metavision™ Intelligence suite をインストールします。

<https://www.prophesee.ai/metavision-intelligence-essentials-download/>

※Ubuntu 18.04 64-bit または Windows10 64-bit に対応しています。

## [Ubuntu 18.04 64-bit]

1. 以下のファイルを CenturyArks の製品サイトからダウンロードします。

<https://www.centuryarks.com/products/sensor/silkyevcam>

-SilkyEvCam\_G31\_Installer\_for\_ubuntu\_v??.?.zip \*最新バージョン

2. ダウンロードした zip ファイルを解凍し、インストーラーファイルを実行します。

```
> unzip SilkyEvCam_G31_Installer_for_ubuntu.zip [return]
```

```
> cd SilkyEvCam_G31_Installer_for_ubuntu_v??.? [return]
```

```
> ./CA_Silky_installer.sh [return]
```

3. SilkyEvCam を USB ケーブルで PC に接続し、metavision\_player を起動してストリーミング画像が出力されることを確認します。

```
> metavision_player [return]
```

## [Windows 10 64-bit]

1. 以下のファイルを CenturyArks の製品サイトからダウンロードします。

<https://www.centuryarks.com/products/sensor/silkyevcam>

- SilkyEvCam\_G31\_Installer\_for\_win64\_v??.?.zip \*最新バージョン

2. ダウンロードした zip ファイルを解凍し、インストーラーファイルを実行します。

```
> SilkyEvCam_G31_Installer_for_win64_v??.?.exe
```

3. SilkyEvCam を USB ケーブルで PC に接続し、アプリケーションメニューから metavision\_player.exe を起動してストリーミング画像が出力されることを確認します。

```
>metavision_player.exe
```

-----  
製造元: (株)センチュリーアークス

所在地: 〒106-0031 東京都港区西麻布 3 丁目 13-1 TEL : 03-6804-5752

弊社ホームページ: <https://www.centuryarks.com/>

製品に関するお問い合わせメールアドレス: [ca-qa@centuryarks.com](mailto:ca-qa@centuryarks.com)