

[Japanese]

METAVISION™ HAL プラグイン セットアップガイド

SilkyEvCam / SilkyEvCam HD で Metavision™ Intelligence スイートアプリケーションを使用するには、次の設定が必要です。

0. 以下の PROPHESEE 社の Web site へアクセスし、必要事項を入力後、PC 環境に合わせて Metavision™ Intelligence suite をインストールします。

<https://www.prophesee.ai/metavision-intelligence-essentials-download/>

※Ubuntu 18.04 / 20.04 64-bit または Windows10 64-bit に対応しています。

[Ubuntu 18.04 / 20.04 64-bit]

1. 以下のファイルを CenturyArks の製品サイトからダウンロードします。

<https://centuryarks.com/download/>

-SilkyEvCam_(G31/HD)_Installer_for_ubuntu_v??.?.zip *最新バージョン

2. ダウンロードした zip ファイルを解凍し、インストーラーファイルを実行します。

```
> unzip SilkyEvCam_(G31/HD)_Installer_for_ubuntu_v??.?.zip [return]
```

```
> cd SilkyEvCam_(G31/HD)_Installer_for_ubuntu_v??.? [return]
```

```
> ./CA_Silky_installer.sh [return]
```

3. SilkyEvCam / SilkyEvCam HD を USB ケーブルで PC に接続し、metavision_studio を起動してストリーミング画像が出力されることを確認します。

```
> metavision_studio [return]
```

[Windows 10 64-bit]

1. 以下のファイルを CenturyArks の製品サイトからダウンロードします。

<https://centuryarks.com/download/>

- SilkyEvCam_(G31/HD)_Installer_for_win64_v??.?.zip *最新バージョン

2. ダウンロードした zip ファイルを解凍し、インストーラーファイルを実行します。

```
> SilkyEvCam_(G31/HD)_Installer_for_win64_v??.?.exe
```

3. SilkyEvCam / SilkyEvCam HD を USB ケーブルで PC に接続し、アプリケーションメニューから metavision_studio.exe を起動してストリーミング画像が出力されることを確認します。

```
>metavision_studio.exe
```

製造元: (株)センチュリーアークス

所在地: 〒106-0031 東京都港区西麻布 3 丁目 13-1 TEL : 03-6804-5752

弊社ホームページ: <https://www.centuryarks.com/>

製品に関するお問い合わせメールアドレス: ca-qa@centuryarks.com