

[Japanese]

METAVISION™ Intelligence suite プラグイン セットアップガイド

SilkyEvCam (VGA) / SilkyEvCam HD で Metavision™ Intelligence suite アプリケーションを使用するには、次の設定が必要です。

[Metavision™ Intelligence インストール]

0. 下記 PROPHESEE 社の Web site へアクセスし、必要事項を入力後、PC の OS に合わせて Metavision™ Intelligence suite をインストールします。

<https://docs.prophesee.ai/stable/installation/index.html>

※Ubuntu 18.04 / 20.04 64-bit または Windows10 64-bit に対応しています。

[SilkyEvCam (VGA) / SilkyEvCam HD プラグインファイル インストール]

1. 下記 CenturyArks のダウンロードサイトからプラグインセットアップファイル(zip)をダウンロードしてください。
※ご使用の Metavision™ Intelligence suite のバージョンに沿ったファイルをダウンロードしてください。

<https://centuryarks.com/download/>

2. ダウンロードファイル及び起動確認 (SilkyEvCam (VGA) / SilkyEvCam HD 共通)

2-1. [Ubuntu 18.04 / 20.04 64-bit]

- **SilkyEvCam_Plugin_Installer_for_ubuntu_v??.?.zip**

セットアップ手順は上記ファイルに含まれる“readme.txt”ファイルを参照してください。

- SilkyEvCam (VGA) / SilkyEvCam HD を USB ケーブルで PC に接続し、metavision_studio を起動してストリーミング画像が出力されることを確認します。

> metavision_studio [return]

2-2. [Windows 10 64-bit]

- **SilkyEvCam_Plugin_Installer_for_win64_v??.?.zip**

セットアップ手順は上記ファイルに含まれる“readme.txt”ファイルを参照してください。

- SilkyEvCam (VGA) / SilkyEvCam HD を USB ケーブルで PC に接続し、アプリケーションメニューから metavision_studio.exe を起動してストリーミング画像が出力されることを確認します。

>metavision_studio.exe

製造元：(株)センチュリーアークス

所在地：〒106-0031 東京都港区西麻布 3 丁目 13-1 TEL : 03-6804-5752

弊社ホームページ：<https://www.centuryarks.com/>

製品に関するお問い合わせメールアドレス：ca-qa@centuryarks.com