

[Japanese]

# METAVISION™ Intelligence suite プラグイン セットアップガイド

SilkyEvCam (VGA) / SilkyEvCam HD で Metavision™ Intelligence suite アプリケーションを使用するには、次の設定が必要です。

## [ Metavision™ Intelligence インストール ]

0. 下記 PROPHESSEE 社の Web site へアクセスし、必要事項を入力後、PC の OS に合わせて Metavision™ Intelligence suite をインストールします。

<https://docs.prophesee.ai/stable/installation/index.html>

※対応する OS は上記サイトで確認してください。

## [ SilkyEvCam (VGA) / SilkyEvCam HD プラグインファイル インストール ]

1. 下記 CenturyArks のダウンロードサイトからプラグインセットアップファイル(zip)をダウンロードしてください。  
※ご使用の Metavision™ Intelligence suite のバージョンに沿ったファイルをダウンロードしてください。

<https://centuryarks.com/download/>

2. ダウンロードファイル及び起動確認 (SilkyEvCam (VGA) / SilkyEvCam HD 共通)

### 2-1. [ Ubuntu ]

#### - SilkyEvCam\_Plugin\_Installer\_for\_ubuntu\_v??.?.zip

セットアップ手順は上記ファイルに含まれる"readme.txt"ファイルを参照してください。

- SilkyEvCam (VGA) / SilkyEvCam HD を USB ケーブルで PC に接続し、metavision\_studio を起動してストリーミング画像が出力されることを確認します。

> metavision\_studio [return]

### 2-2. [ Windows ]

#### - SilkyEvCam\_Plugin\_Installer\_for\_win64\_v??.?.zip

セットアップ手順は上記ファイルに含まれる"readme.txt"ファイルを参照してください。

- SilkyEvCam (VGA) / SilkyEvCam HD を USB ケーブルで PC に接続し、アプリケーションメニューから metavision\_studio.exe を起動してストリーミング画像が出力されることを確認します。

>metavision\_studio.exe

-----  
製造元: (株)センチュリーアークス

所在地: 〒106-0031 東京都港区西麻布 3 丁目 13-1 TEL : 03-6804-5752

弊社ホームページ: <https://www.centuryarks.com/>

製品に関するお問い合わせメールアドレス: [ca-qa@centuryarks.com](mailto:ca-qa@centuryarks.com)